

Senderaktualisierung Chassis SL155

Bitte nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit und lesen die folgende Anleitung vollständig durch, bevor Sie die Aktualisierung beginnen!

Beachten Sie, dass die Prozedur bis zu 20 Minuten in Anspruch nehmen kann und das Gerät in dieser Zeit weder ausgeschaltet, noch anderweitig verwendet werden darf!

Nach der Aktualisierung ist es unter Umständen möglich, dass die Senderliste neu sortiert werden muss!

1. Schalten Sie den Fernseher durch Drücken der Taste „TV“ auf der Fernbedienung ein.

2. Drücken Sie die Taste „MENU“ auf der Fernbedienung.

3. Navigieren Sie mit der Cursortaste „rechts“ auf der Fernbedienung zum Menüpunkt **EINSTELLUNGEN**.

-> Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste „OK“ auf der Fernbedienung.

4. Wählen Sie den Menüpunkt **SENDER** an, sofern dieser nicht schon automatisch angewählt wurde.

-> Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste „OK“ auf der Fernbedienung.

5. Wählen Sie den Menüpunkt **SUCHASSISTENT** an, sofern dieser nicht schon automatisch angewählt wurde.

-> Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste „OK“ auf der Fernbedienung.

6. Navigieren Sie mit der Cursortaste „rechts“ auf der Fernbedienung zum Menüpunkt **Suche/Aktualisierung starten**.

-> Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste „OK“ auf der Fernbedienung.

Das Gerät beginnt nun mit der automatischen Suche, bzw. Aktualisierung der TV- und Radio-Programme.

Planen Sie hierfür bitte ein Zeitfenster von etwa 10 Minuten ein, in denen Sie das Gerät auf keinen Fall ausschalten oder anderweitig verwenden!!!

Ist der Vorgang abgeschlossen, zeigt das Gerät folgenden Hinweis an:

Die Automatische TV- und Radio-Sendersuche und die TV-Sendersortierung wurde beendet.

x neue(r) TV-Sender wurde(n) gefunden

-> Bestätigen Sie den Hinweis mit der Taste „OK“ auf der Fernbedienung.

7. Das Gerät zeigt nun folgenden Hinweis an:

SUCHASSISTEN

Alle mit einem (Haken) markierten Sender werden abgespeichert.

Hinweis: Die neu gefundenen Sender, die schon einmal von Ihnen gelöscht wurden, sind nicht markiert

Nachfolgend erscheint eine Liste:

SENDER SUCHEN/AKTUALISIEREN

Neue gefundene Sender

-> Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste „OK“ auf der Fernbedienung.

Nachfolgend erscheint eine weitere Liste:

SENDER SUCHEN/AKTUALISIEREN

Nicht mehr gefundene Sender

-> drücken Sie die „blaue“ Taste auf der Fernbedienung

Stellen Sie sicher, dass nun **ALLE** aufgeführten Sender mit einem Haken versehen sind!

-> Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste „OK“ auf der Fernbedienung

Das Gerät beginnt nun mit der automatischen Suche, bzw. Aktualisierung der **Radio** Programme.

Planen Sie hierfür bitte ein Zeitfenster von etwa 5 Minuten ein, in denen Sie das Gerät auf keinen Fall ausschalten oder anderweitig verwenden!!!

8. Ist der Vorgang abgeschlossen, zeigt das Gerät folgenden Hinweis an:

Die Radio-Sendersortierung wurde beendet.

x neue(r)Radio-Sender wurde(n) gefunden.

-> Bestätigen den Hinweis mit der Taste „OK“ auf der Fernbedienung.

Nachfolgend erscheint eine Liste:

SENDER SUCHEN/AKTUALISIEREN

Neue gefundene Sender

-> Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste „OK“ auf der Fernbedienung.

Nachfolgend erscheint eine weitere Liste:

SENDER SUCHEN/AKTUALISIEREN

Nicht mehr gefundene Sender

-> drücken Sie die „blaue“ Taste auf der Fernbedienung

Stellen Sie sicher, dass nun **ALLE** aufgeführten Sender mit einem Haken versehen sind!

-> Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste „OK“ auf der Fernbedienung

Das Gerät zeigt nun erneut einen Hinweis an:

SUCHASSISTENT: STRUKTUR DER TV-SENDER

Aufgrund der Anzahl der neu gefundenen Sender wurde die TV-Senderübersicht neu strukturiert (Verschiebung der zusammenhängenden Senderblöcke für die jeweilige Signalquellen).

Signalquelle: DVB-C

Zugehörige Sendernummern: 1- xxx

-> Bestätigen den Hinweis mit der Taste „OK“ auf der Fernbedienung.

Herzlichen Glückwunsch - Ihr Gerät wurde erfolgreich aktualisiert!

9. Um die Aktualisierung abzuschließen, verlassen Sie jetzt das Konfigurationsmenü mit der Taste „END“ auf der Fernbedienung.

Viel Freude mit Ihrem Loewe Gerät wünscht Ihnen das Team von Löb High-Fidelity!

Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Aktualisierung haben, zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren!

Gerne vereinbaren wir einen Servicetermin und führen alle notwendigen Schritte für Sie durch.